

Bedienungsanleitung für Schlüsseltresor.

Drehen Sie die mittlere Mutter von dem braunen Deckel ab. (Bild 1)

Die Muttern im äußeren Kreis dienen nur als Ersatzmutter, falls am Ende der Veranstaltung mal eine fehlt.

Nehmen Sie den braunen Deckel runter.

Räumen Sie den Eimer aus. (Bild 2)

Unter dem Tresor befinden sich zwei weitere Muttern. (Bild 3)

Kippen Sie den Tresor leicht nach hinten und drehen Sie die beiden Muttern unten los.

Nehmen Sie das Gestänge aus dem Eimer und legen Sie alle Teile gut weg.

Drehen Sie die Muttern am Besten auf das Gestänge. (Bild 4)



Bevor sie den Tresor zu uns zurückschicken:

Stellen sie das Kissen an die hintere Scheibe. (Bild 4)

Stellen Sie den Eimer mit den Löchern im Boden direkt über die Löcher im Tresorboden.

Stellen Sie das Eisengestell in den Eimer und verschrauben Sie dieses unter dem Tresor. (Bild 3)

Stellen Sie alle Teile (Schlüssel usw.) die verschickt werden, in den Eimer. (Bild 2)

Nehmen Sie den braunen Deckel und schrauben diesen wieder auf den Eimer, so das nichts herausfallen kann.

Nehmen Sie das Vorhängeschloss und verschließen Sie den Tresor.

Stellen Sie den Tresor in die Kiste zum Versand und verschließen Sie den Deckel.

Alle Kleinteile müssen im Eimer sein.

Inventarliste:

- Transportbox
- Tresor
- Kissen
- Beleuchtung und Fernbedienung.
- Ersatzbatterien
- Chrom Eimer
- Vorhängeschloss
- Dose mit 200 nichtpassenden Schlüsseln
- Dose mit 20 passenden Schlüsseln
- Dose mit 220 Schlüsselringen
- Dose mit 220 Anhängekarten (Optional)

Liebe Gruesse
J.lampe

